

ÚDRŽBA A PRANÍ ODĚVŮ

Dodržujte zásadně symboly pro údržbu uvedené na firemní visačce oděvu.

- Doporučujeme praní v průmyslové i domácí pračce, odděleně od ostatních materiálů.
- Teplota prací lázně max. 40 °C, při vyšší teplotě než je doporučena, může dojít k rozměrové změně, která může negativně ovlivnit nehořlavé vlastnosti.
- Pro praní používejte běžné prací prostředky, nejvhodnější jsou tekuté prací prostředky s ohledem na jejich snadnou rozpustnost.
- Nepoužívejte změkčovadla či jiná aditiva (aviváž) - mohou snížit efektivitu nehořlavosti.
- Žehlení provádějte při teplotě do 150 °C.
- Dodržujte náplň max. ¾ objemu pračky při nejvyšší možné hladině vody.
- Prádlo důkladně vymáchejte, doporučuje se provést poslední máchání v demineralizované lázni.



Maximální teplota praní 40 °C

Omezené mechanické působení; máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN); mírné odstředování.



Výrobek se nesmí bělit

Neuplatňovat bělicí a jiné opticky zjasňovací prostředky.



Výrobek se smí sušit v bubnové sušičce, při nižší teplotě sušení



Teplota žehlicí plochy 150 °C, opatrně při žehlení s parou



Profesionální chemické čištění

tetrachlorethenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F, normální postup



profesionální čištění za mokra, normální postup

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

- výrobky lze čistit perchlorem

SKLADOVÁNÍ:

- skladování nevyžaduje žádné odlišnosti